Telf.: 93 390 54 56
info@epatec.es

Instrucciones de actualización de BIOS (para Auto Power)

Requisitos:

- Descargar archivo http://EPATec.es/download/IPC/BIOS/SBC2101.90X.zip
- Pendrive en formato FAT32

Instalación:

1. Descargar el archivo y descomprimirlo.
2. Formatear un pendrive en FAT32 y copiar dentro el archivo descomprimido.
3. Conectar pendrive al IPC, encenderlo y entrar en BIOS pulsando la tecla Supr.
4. Ir a la sección **Advanced** y seleccionar **Instant Flash** (BIOS escaneará el pendrive para buscar un archivo de actualización. Esta exploración puede tardar unos minutos dependiendo de la velocidad de la memoria USB)
5. En la ventana resultante, elegir \SBC2101.90X y pulsar Intro. La actualización comenzará. No toque nada.
6. Al acabar, aparecerá un aviso indicando que el equipo se reiniciará. Pulsar Intro.
7. Entrar de nuevo en BIOS, ir a **Advanced / Chipset Configuration** y abajo de todo estará la opción de para activar el encendido automático **Restore on AC/Power Loss**.